

Prius Air Nモデル-お詫びと訂正-

このたびはPrius Air Nモデルをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
次のマニュアルに訂正箇所があります。謹んでお詫び申し上げます。

『準備しよう! Prius』

No	内 容
1	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">追加箇所</div> <p>・「3章 再セットアップ」 「再セットアップについて」 「3 アプリケーションをインストールする」 「『再セットアップディスク(Disc1)』からのインストール」</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P61</p>
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">追加</div> <p>『再セットアップディスク(Disc1)』からのインストール 次のアプリケーションは、『再セットアップディスク(Disc1)』からインストールします。詳細については、電子マニュアル『パソコン応用』をご参照ください。 MediaMarina マカフィー・ウイルススキャン(90日間サポート) マカフィー・パーソナルファイアウォールプラス(90日間サポート)</p> <p>【重要】 <u>一括インストールを行い、マカフィー・ウイルススキャンをインストールした場合、マカフィー・ウイルススキャンでファイルの登録が必要です。</u> <u>ファイルの登録を行わないと、パソコンが正常に動作しません。</u></p> <p>【参照】 <u>登録方法について 『プリウスナビを楽しもう!』1章の「いろいろな操作はこの画面で」、</u> <u>「McAfee Personal Firewall Plusに関するご注意」</u></p>

『プリウスナビを楽しもう!』

No	内 容	修正箇所
1	<p>・「2章 テレビを見よう」 「テレビを見る」 「データ放送を操作する【地デジ】」、手順2の[ヒント]</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P35</p>	
	<p>・録画したデータ放送の再生では、データ放送操作パネルの操作ができません。また、通信回線を使用したデータの送受信ができません。</p>	誤
	<p>・データ放送の録画はできません。</p>	正
2	<p>・「2章 テレビを見よう」 「放送中の番組を操作する」 「番組を一時停止する/解除する【地アナ】」、手順1の[参照]</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P36</p>	修正箇所
	<p>[参照] 記録時間の変更方法について 6章の「<u>[再生(共通)]タブ画面</u>」(P.92)の「タイムシフト」</p>	誤
	<p>[参照] 記録時間の変更方法について 6章の「<u>[再生(アナ)]タブ画面</u>」(P.93)の「タイムシフト」</p>	正
3	<p>・「2章 テレビを見よう」 「放送中の番組を操作する」 「番組を一時停止する/解除する【地アナ】」、手順3の[参照]</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P36</p>	修正箇所
	<p>[参照] 再生速度の変更方法について 6章の「<u>[再生(共通)]タブ画面</u>」(P.92)の「再生速度」</p>	誤
	<p>[参照] 再生速度の変更方法について 6章の「<u>[再生(アナ)]タブ画面</u>」(P.93)の「再生速度」</p>	正

No	内 容
4	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">修正箇所</div> <p>・「2章 テレビを見よう」 「放送中の番組を操作する」 「好きなシーンにジャンプする【地アナ】」、手順2の[参照] 添付の紙マニュアルの場合：P37</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">誤</div> <p>[参照] 移動時間の変更方法について 6章の「<u>[再生(共通)]タブ画面</u>」(P.92)の「<u>シークバーの移動単位</u>」、「<u>少し戻るボタンの移動秒数</u>」、「<u>少し進むボタンの移動秒数</u>」</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">正</div> <p>[参照] 移動時間の変更方法について 6章の「<u>[再生(共通)]タブ画面</u>」(P.92)の「<u>少し戻るボタンの移動秒数</u>」、「<u>少し進むボタンの移動秒数</u>」、 6章の「<u>[再生(アナ)]タブ画面</u>」(P.93)の「<u>シークバーの移動単位</u>」</p>
5	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">修正箇所</div> <p>・「2章 テレビを見よう」 「ミニTV表示で見る」 「ミニTV表示で操作する」、手順2の[参照] 添付の紙マニュアルの場合：P39</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">誤</div> <p>[参照] ミニTVのタイムシフト設定について 6章の「<u>[再生(共通)]タブ画面</u>」(P.92)</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">正</div> <p>[参照] ミニTVのタイムシフト設定について 6章の「<u>[再生(アナ)]タブ画面</u>」(P.93)</p>
6	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">修正箇所</div> <p>・「3章 番組をパソコンに録画する」 「ビデオレコーディング形式でDVD-RAMに直接録画する」 「DVD-RAMに録画する【地アナ】」、 手順1の[ヒント]を手順6[重要]の下に移動 添付の紙マニュアルの場合：P52、53</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">移動</div> <p>[ヒント] 挿入したDVD-RAMのフォーマット形式が違う場合は、「DVDのフォーマット」ダイアログが表示されます。フォーマットし直す場合は[はい]を、フォーマットしない場合は[いいえ]を、それぞれ選んでください。</p>

電子マニュアル『パソコン応用』

No	内 容	
1		追加箇所
	<ul style="list-style-type: none"> ・「3章 パソコンを拡張する」 「光デジタルオーディオ機器を接続する」、[重要]を追加 	追加
	<p>【重要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>光デジタルオーディオケーブルのコネクターが太い場合など、ケーブルのコネクターの形状によっては、コネクターが奥まで差し込めないことがあります。コネクターの直径が10mm以下のものをご使用ください。</u> ・<u>光デジタルオーディオケーブルを抜き差しするときは、真っ直ぐに抜き差ししてください。斜めに抜き差ししたり上下左右にコネクターをひねるとシャッターが壊れる場合があります。</u> 	
2		修正箇所
	<ul style="list-style-type: none"> ・「6章 トラブルと思ったら」 「制限事項」 「地上デジタル放送に関するご注意」 	誤
	<ul style="list-style-type: none"> ・パソコンを修理する場合、故障内容によっては、<u>パソコンに保存した地上デジタル放送のデータが再生できなくなります。ご了承ください。</u> 	正