

補足説明書

このたびは Prius シリーズをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
本書は、Prius をお使いになる場合の注意をまとめた補足説明書です。
添付のマニュアルとあわせてお読みください。

CD/DVD ドライブイジェクトボタンについて

トレイを閉めた直後は、CD/DVD イジェクトボタンを押してもトレイが開かない場合があります。CD/DVD ドライブアクセスランプが消灯していることを確認してから、再度 CD/DVD イジェクトボタンを押してください。

次の状態では CD/DVD ドライブのトレイが開きませんが、故障ではありません。
そのままご使用ください。

- Windows が立ち上がっていない場合
- FDD や HDD から MS-DOS を立ち上げた場合
- MS-DOS 使用中、FDD や HDD にアクセスしている場合