

## パソコンの電源コードを差し込む際のご注意

このたびはPrius Air Sシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

パソコンの電源コードをコンセントに差し込むと、初期化設定のため、電源スイッチを押す前にパソコンが立ち上がります。そのあと自動的に電源が切れますが、故障ではありません。そのままパソコンの電源スイッチを入れて、ご使用ください。

### ヒント

初期化設定は、パソコンの電源コードを抜き差しするたびに行われます。

### 重要

パソコンの電源スイッチを4秒以上押してWindowsを強制終了したあと、パソコンの電源コードをコンセントから抜き差しした場合、最初に電源スイッチを押してパソコンを立ち上げると、初期化設定のため自動で電源が切れます。故障ではありません。再度電源スイッチを押して、パソコンを立ち上げてください。

以上

KMA0026527

AR0S710P0-B1

1/1

2006年8月

## パソコンの電源コードを差し込む際のご注意

このたびはPrius Air Sシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

パソコンの電源コードをコンセントに差し込むと、初期化設定のため、電源スイッチを押す前にパソコンが立ち上がります。そのあと自動的に電源が切れますが、故障ではありません。そのままパソコンの電源スイッチを入れて、ご使用ください。

### ヒント

初期化設定は、パソコンの電源コードを抜き差しするたびに行われます。

### 重要

パソコンの電源スイッチを4秒以上押してWindowsを強制終了したあと、パソコンの電源コードをコンセントから抜き差しした場合、最初に電源スイッチを押してパソコンを立ち上げると、初期化設定のため自動で電源が切れます。故障ではありません。再度電源スイッチを押して、パソコンを立ち上げてください。

以上

KMA0026527

AR0S710P0-B1

1/1