

リモコン受信ユニット/ディスプレイ接続時の注意

このたびは Prius シリーズをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
本書は、リモコン受信ユニット/ディスプレイ接続時の注意をまとめた補足説明書です。
『準備しよう! Prius』とあわせてお読みください。


パソコン背面 左上の USB コネクターは、リモコン受信ユニットまたは、17 型ワイド液晶ディスプレイ インタフェースケーブル接続専用のコネクターです。
リモコン受信ユニットやディスプレイを接続するときは、左上の USB コネクターに接続してください。ほかの USB コネクターに接続すると、InstantOn が動作いたしません。

【ヒント】


添付品はモデルにより異なります。ディスプレイ側にリモコン受光部がある場合、リモコン受信ユニットは添付されておられません。

接続図

◆Prius Air



◆Prius Deck



【重要】

パソコン背面の USB コネクターのうち、左上のコネクターはリモコン受信ユニットおよび 17 型ワイド液晶ディスプレイ専用です。キーボードなどは接続しないでください。

17 型ワイド液晶ディスプレイの USB コネクターには、キーボードを接続しないでください。

パソコン背面の USB コネクターのうち、左上のコネクターにて抜き差しを行うと、InstantOn を正常に動作させるためリモコン受光部の初期化を行います。そのため、パソコンの電源が一度入り、直ぐに電源が切れますが、故障ではありません。