

Prius Air P モデル-お詫びと訂正-

このたびはPrius Air Pモデルをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
次のマニュアルに訂正箇所があります。謹んでお詫び申し上げます。

『準備しよう! Prius』

| No | 内 容 | |
|----|--|------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> ・「1章 パソコンを使えるようにしよう」 <li style="padding-left: 20px;">「電源を入れよう」 <li style="padding-left: 40px;">「キーボードとマウスを設定しよう」 <li style="padding-left: 60px;">26型ディスプレイモデルのみ、手順4と手順8、[ヒント]を追加 添付の紙マニュアルの場合：P40 | 訂正箇所 |
| 4 | 10秒以内にマウス底面の[CONNECT]ボタンを <u>1秒以上</u> 1回押す | 誤 |
| 8 | 10秒以内にキーボード底面の[CONNECT]ボタンを <u>1秒以上</u> 1回押す | |
| 4 | 10秒以内にマウス底面の[CONNECT]ボタンを <u>1秒程度</u> 1回押す | 正 |
| 8 | 10秒以内にキーボード底面の[CONNECT]ボタンを <u>1秒程度</u> 1回押す | |
| | [ヒント] マウス底面、キーボード底面の[CONNECT]ボタンは、3秒以上押し続けしないでください。 3秒以上押し続けると、パソコンに正しく登録できない場合があります。 | |