

DVD を HDMI 対応テレビで視聴する際の注意

本書は、HDMI 対応テレビを接続したときの注意事項をまとめたものです。
HDMI 対応テレビを接続する前に、添付のマニュアル『プリウスナビを楽しもう!』、『準備しよう! Prius』、『電子マニュアル『パソコン応用』とあわせて、必ずお読みください。

市販の DVD を視聴する際の注意

市販の DVD などの著作権保護信号が入った DVD を HDMI 対応テレビで視聴する場合、プリウスナビや WinDVD で再生すると正常に表示されません。次の再生ソフトをご使用ください。

- ・ Windows XP Media Center Edition に搭載されている再生ソフト

参照 → 詳細について→ Windows のヘルプおよび、添付のマニュアル『準備しよう! Prius』2章「Windows Media Center の使い方」

- ・ Windows Media Player 10

参照 → 詳細について→ Windows Media Player のヘルプ

CPRM 対応の DVD を視聴する際の注意

CPRM 対応の DVD を HDMI 対応テレビで視聴する場合、正常に表示されません。
付属のディスプレイにて、視聴してください。

節電機能（スタンバイ）設定時の注意

本書は、節電機能（スタンバイ）を設定するときの注意事項をまとめたものです。
節電機能を設定する前に、添付の電子マニュアル『パソコン応用』とあわせて、必ずお読みください。

節電機能（スタンバイ）からの復帰後、エラーが表示される

お使いになるアプリケーションによっては、スタンバイからの復帰後、ごく稀に、アプリケーションのエラーが表示されることがあります。エラーが表示された場合は、次のように設定してください。

- ・ 節電機能を使用しない

参照 → 詳細について→電子マニュアル『パソコン応用』2章「節電機能を使わないようにするとき」

- ・ 節電機能を使用するときは、「スタンバイ」には設定しない
（「休止状態」をご使用ください）

参照 → 詳細について→電子マニュアル『パソコン応用』2章「節電する」

- ・ アプリケーションの設定で、節電機能を設定する場合、「スタンバイ」には設定しない

参照 → 詳細について→アプリケーションのヘルプなど