1.接続と準備 -お詫びと訂正-

このたびはPrius Note 150Hをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 このマニュアルに訂正箇所があります。謹んでお詫び申し上げます。

頁	内容	
15	「パソコンの形名を確認しよう」マウスのイラスト	削除
	マウスは同梱されておりません。	
16	[重要]	追加
	テレビチューナーユニットとアンテナ接続ケーブルは、PCF-150H2LVCT	
	<u>PCF-150H2LVPT</u> に付属します。	

2.パソコン入門 -お詫びと訂正-

頁	内容	
21	[重要]	追加
	Prius Note 150Hの場合、[Fn] + [F7]キーを押しても、ディスプレイの表示先はTVには切り替わりません。	

KMA0009810-A 150H710P0-11