

パソコンにアンテナを接続する

このたびはPrius Deck NoteStyle Jをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
パソコンにアンテナを接続する場合は、同梱のアンテナ変換コネクターをお使いください。

- Prius Deck NoteStyle

【重要】パソコンと周辺機器の電源を切ってから接続してください。

【警告】雷が鳴っているときは、パソコンの使用、アンテナ線の接続および電話線への接続作業を中止してください。誘導雷で発生する高電圧によって感電するおそれがあります。

電源ランプが消えていることを確認する

アンテナ変換コネクターをテレビアンテナ入力端子に差し込む

アンテナケーブルをアンテナ変換コネクターに接続する

アンテナケーブルをアンテナ端子に差し込む

