

HDD のパーティション拡張について

このたびは日立のシステム装置（以下、パソコン）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

一部のパソコンにおきまして、HDD(ハードディスクドライブ)の記憶容量のうち、20GB が未割り当てとなっており、この部分が使えない状態となっているパソコンがあります。

使える状態にするためには、『パーティション拡張ツール』CD 内の拡張ツールを使ってこの部分に割り当てを行ってください。HDD 内の第 2 パーティションを最大サイズに変更して、未割り当て領域を使用できる状態にします。また、本ツールを実行した際に、「ディスク 1 に未割り当て領域はありません」の表示が出る場合には、本ツールの適用は必要ありません。

対象機種

- ・ Prius Note N(形名 : PCF-PN33N)

割り当て方法

割り当て方法の手順については、この『パーティション拡張ツール』CD 内の readme ファイル(ソフトウェア説明)をご参照ください。

< readme ファイルの開き方 >

Windows を立ち上げ、『パーティション拡張ツール』CD を CD/DVD ドライブに入れる
「説明を表示しますか?」と確認メッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリック
readme ファイルが表示されます。

表示されない場合は、エクスプローラ上で CD/DVD ドライブを開き、直接 readme ファイルを開いてください。

[ヒント]

- ・ 拡張ツールを実行する場合は、本 CD を再度 CD/DVD ドライブに挿入することにより、 のメッセージが表示されるので、[いいえ]ボタンをクリックしてください。
詳細については、readme ファイル(ソフトウェア説明)をご参照ください。