



## Prius Note Sモデル-お詫びと訂正-

このたびはPrius Note Sモデルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
次のマニュアルに訂正箇所があります。謹んでお詫び申し上げます。

『準備しよう! Prius』

頁	内 容	
63	訂正箇所	「4章 技術情報」 - 「パソコン仕様一覧」の表中
	誤	
	マイク入力	1個 ステレオミニジャック 入力インピーダンス 10k (Typ.)
	正	
	マイク入力(ヒント8)	1個 ステレオミニジャック 入力インピーダンス 10k (Typ.)
64	訂正箇所	「4章 技術情報」 - 「パソコン仕様一覧」の表中
	誤	
	質量(ヒント7)	約 <u>2.85</u> kg
	正	
	質量(ヒント7)	約 <u>2.95</u> kg
	訂正箇所	「4章 技術情報」 - 「パソコン仕様一覧」のヒント項目
追加		
	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">*ヒント</span> 8: モノラルとして機能します。	

頁	内 容		
57	訂正箇所	「3章 パソコンを拡張する」 - 「メモリーカードを使う」 - 「取り付け手順」の「重要」項目	
	追加		
	 <b>重要</b>	メモリーカードを差し込んだ際、ロックされない場合は一旦メモリーカードをメモリースロットから取り外し、再度挿入してください。	
	訂正箇所	「3章 パソコンを拡張する」 - 「メモリーカードを使う」 - 「取り外し手順」の「重要」項目	
	追加		
	 <b>重要</b>	メモリーカードを取り出す際、メモリーカード中央を、水平に強く押し込んでください。斜めに押し込むと抜きにくく、また、メモリーカードスロットを破損する恐れがあります。メモリーカードを押し込む際には、爪を傷つけないようにご注意ください。ペンのキャップの先などで押し込むことで、指や爪への負担を軽減することができます。	