

## Prius K モデル-お詫びと訂正-

このたびはPrius Kモデルをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
次のマニュアルに訂正箇所があります。謹んでお詫び申し上げます。

『準備しよう! Prius』

No	内 容	訂正箇所
1	「2章 いろいろな使い方をするために」 「各部の名前を知っておこう」 「ワンタッチキーの機能」 添付の紙マニュアルの場合：P.45	
	[メール]キー メールを受信するためのアプリケーション「 <u>Out look 2003</u> 」を立ち上げます。	誤
	[メール]キー メールを受信するためのアプリケーション「 <u>Out look Express</u> 」を立ち上げます。	正
2	「2章 いろいろな使い方をするために」 「各部の名前を知っておこう」 「ワンタッチキーの機能」の参照 添付の紙マニュアルの場合：P.45	
	[参照] 「 <u>Outlook 2003</u> 」について 電子マニュアル『始めよう! インターネット』の 3章「メールを使ってみよう」	誤
	[参照] 「 <u>Out look Express</u> 」について 電子マニュアル『始めよう! インターネット』の 3章「メールを使ってみよう」	正

電子マニュアル『パソコン入門』

No	内 容								
1	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">訂正箇所</div> <p>「パソコンの基本を覚えよう」                      「このマニュアルの使い方」                      「マニュアルの表記について」の表中「CD/DVDドライブ」</p>								
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">誤</div> <p>マニュアルの表記について</p> <table border="1" data-bbox="241 600 1211 678"> <tr> <td style="width: 20%;">CD/DVD ドライブ</td> <td>DVD スーパーマルチドライブ、<u>DVD デュアルドライブ</u>を表記します。</td> </tr> </table>		CD/DVD ドライブ	DVD スーパーマルチドライブ、 <u>DVD デュアルドライブ</u> を表記します。					
	CD/DVD ドライブ	DVD スーパーマルチドライブ、 <u>DVD デュアルドライブ</u> を表記します。							
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">正</div> <p>マニュアルの表記について</p> <table border="1" data-bbox="241 813 1211 890"> <tr> <td style="width: 20%;">CD/DVD ドライブ</td> <td>DVD スーパーマルチドライブ、<u>DVD ±RW ドライブ</u>を表記します。</td> </tr> </table>		CD/DVD ドライブ	DVD スーパーマルチドライブ、 <u>DVD ±RW ドライブ</u> を表記します。						
CD/DVD ドライブ	DVD スーパーマルチドライブ、 <u>DVD ±RW ドライブ</u> を表記します。								
2	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">訂正箇所</div> <p>「3章 ファイルを使おう」                      「CD/DVDの読み込み、書き込み」の表中「ドライブ」</p>								
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">誤</div> <table border="1" data-bbox="241 1180 1211 1296"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 20%;">メディア</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">ドライブ</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DVD-ROM&amp;CD-R/RW</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><u>DVD デュアル</u></td> <td style="width: 20%;">DVD スーパーマルチ</td> </tr> </table>		メディア	ドライブ			DVD-ROM&CD-R/RW	<u>DVD デュアル</u>	DVD スーパーマルチ
	メディア	ドライブ							
DVD-ROM&CD-R/RW		<u>DVD デュアル</u>	DVD スーパーマルチ						
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">正</div> <table border="1" data-bbox="241 1402 1211 1518"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 20%;">メディア</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">ドライブ</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DVD-ROM&amp;CD-R/RW</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><u>DVD ±RW</u></td> <td style="width: 20%;">DVD スーパーマルチ</td> </tr> </table>		メディア	ドライブ			DVD-ROM&CD-R/RW	<u>DVD ±RW</u>	DVD スーパーマルチ	
メディア	ドライブ								
	DVD-ROM&CD-R/RW	<u>DVD ±RW</u>	DVD スーパーマルチ						

● 電子マニュアル『パソコン応用』

No	内 容																		
1	訂正箇所																		
	「1章 応用操作」 「ワンタッチキーを設定する」の「標準の設定」																		
	[メール]キー : <u>Outlook® 2003(アウトルック2003)</u>																		
	[メール]キー : <u>Outlook® Express(アウトルックエクスプレス)</u>																		
	削除																		
ヒント 再セットアップを行うと、[メール]キーは「Outlook® Express」、 [P1]キーは「なし」に設定されます。																			
2	訂正箇所																		
	「3章 パソコンを拡張する」 「メモリーボードを取り付ける」 「メモリーボードとメモリーボードソケットの組み合わせかた」																		
	表中																		
	誤																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>総メモリー容量*1</th> <th>メモリーボードソケット1*2</th> <th>メモリーボードソケット2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>256MB</td> <td>256MB</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>384MB</td> <td>256MB</td> <td>128MB</td> </tr> <tr> <td>512MB</td> <td>256MB</td> <td>256MB</td> </tr> <tr> <td>768MB</td> <td>256MB</td> <td>512MB</td> </tr> </tbody> </table>		総メモリー容量*1	メモリーボードソケット1*2	メモリーボードソケット2	256MB	256MB	-	384MB	256MB	128MB	512MB	256MB	256MB	768MB	256MB	512MB		
	総メモリー容量*1	メモリーボードソケット1*2	メモリーボードソケット2																
	256MB	256MB	-																
	384MB	256MB	128MB																
	512MB	256MB	256MB																
	768MB	256MB	512MB																
表中																			
正																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>総メモリー容量*1</th> <th>メモリーボードソケット1*2</th> <th>メモリーボードソケット2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>256MB</td> <td>256MB</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>384MB</td> <td>256MB</td> <td>128MB</td> </tr> <tr> <td>512MB</td> <td>256MB</td> <td>256MB</td> </tr> <tr> <td>768MB</td> <td>256MB</td> <td>512MB</td> </tr> <tr> <td><b>1024MB</b></td> <td><b>512MB</b></td> <td><b>512MB</b></td> </tr> </tbody> </table>		総メモリー容量*1	メモリーボードソケット1*2	メモリーボードソケット2	256MB	256MB	-	384MB	256MB	128MB	512MB	256MB	256MB	768MB	256MB	512MB	<b>1024MB</b>	<b>512MB</b>	<b>512MB</b>
総メモリー容量*1	メモリーボードソケット1*2	メモリーボードソケット2																	
256MB	256MB	-																	
384MB	256MB	128MB																	
512MB	256MB	256MB																	
768MB	256MB	512MB																	
<b>1024MB</b>	<b>512MB</b>	<b>512MB</b>																	

No	内 容			
3			訂正箇所	
	「7章 技術情報」 「パソコン仕様一覧」			
	表中		誤	
	製品名		Prius Note K	
	形名		PCF-PN35K	PCF-PN33K
	RAM	最大メモリー	<b>768MB</b>	
	質量(ヒント7)		<b>約2.8kg(バッテリーパック装着時)</b>	
	表中		正	
製品名		Prius Note K		
形名		PCF-PN35K	PCF-PN33K	
RAM	最大メモリー	<b>1024MB</b>		
質量(ヒント7)		<b>約2.65kg(バッテリーパック装着時)</b>		

## バッテリーパック装着時のご注意


このたびは日立のシステム装置(以下、パソコン)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本紙では、パソコンにバッテリーパックを装着する際の注意事項をご説明します。


パソコンにバッテリーパックを装着する際は、「カチッ」という音が出て、下図のラッチレバーが完全にロックされるまでバッテリーパック中央部を持ち、矢印方向に押し込んでください。

ロックレバーが完全にロックされている状態とは、ロックレバー下側に本体とのすき間が無い状態のことです。ロックレバーが完全にロックされていないと、バッテリーパックが外れる可能性があります。


続いて、軽くバッテリーを押さえながら、下図のロックレバーを矢印方向に移動してください。



### ラッチレバーの状態



ロックされている状態



ロックされていない状態